

SÉCURAUTO^{MC}

PROTECTION CONTRE LES BRIS MÉCANIQUES



Tout au long de la période de propriété de votre véhicule, l'ajout de kilomètres au compteur est synonyme de réparations. Au lieu de vous préoccuper des défauts qui pourraient survenir, optez pour la tranquillité d'esprit que vous procurera la **Protection contre les bris mécaniques (PBM) de SécurAuto** et prolongez la durée de la garantie du fabricant, en matière de couverture et de temps.

TROIS RAISONS

- 1** Ayez l'esprit tranquille en sachant que le coût des réparations imprévues est couvert après l'expiration de la garantie du fabricant.
- 2** L'ajout d'un ensemble d'avantages peut améliorer votre programme de protection afin d'éviter de vous inquiéter, notamment de tomber en panne sur la route.
- 3** Nous vous proposons une couverture et des réparations de qualité, peu importe l'âge, la marque ou le modèle de votre véhicule.

Tranquillité d'esprit.

securedrive.ca

Des options de couverture flexibles pour tous les types d'achats : véhicules neufs et d'occasion, incluant les modèles électriques et hybrides.

PROGRAMME ÉLITE

Protection suprême pour une tranquillité d'esprit absolue. Tous les composants du véhicule sont couverts, sauf ceux figurant sur une courte liste d'exclusions.

PROGRAMME ESSENTIEL

Protection complète des composants du groupe motopropulseur (tous les composants qui font fonctionner votre véhicule) et plusieurs autres composants principaux dont le coût de réparation peut être très élevé.

PROGRAMME DE BASE

Couverture des pièces essentielles au fonctionnement de votre véhicule.

LA COUVERTURE COMPREND



Assistance routière 24 h sur 24

Personne ne souhaite s'asseoir en bordure de la route et attendre que son véhicule se répare lui-même. Voyagez l'esprit tranquille en sachant que nous sommes là en cas de besoin.



Interruption de voyage

Profitez du confort d'une chambre d'hôtel et dégustez un savoureux repas jusqu'à concurrence de 150 \$ par jour ou 750 \$ par événement, en cas de panne lorsque la réparation se poursuit jusqu'au lendemain.



Location de véhicule

Ne perdez pas votre temps pendant que votre véhicule est à l'établissement de réparation. Vous aurez accès à un véhicule de location jusqu'à concurrence de 65 \$ par jour, 260 \$ par visite chez le réparateur.



Usage commercial léger (p. ex. : covoiturage)³

L'utilisation de votre véhicule pour arrondir les fins de mois (par exemple, travailler pour Uber) ne devrait pas être source de tracas. Nous couvrirons votre véhicule, alors tout ce dont vous aurez à vous préoccuper, c'est votre cote de conduite

Protection contre les bris mécaniques de SécurAuto

Couverture du groupe motopropulseur

Couverture complète

année 1 année 2 année 3 année 4 année 5 année 6 année 7 année 8 année 9 année 10

Le graphique, qui est présenté à titre d'illustration seulement, peut ne pas représenter avec exactitude la garantie du fabricant.

Vous vous questionnez sur les coûts typiques de réparation?

En cas de défectuosité, une réparation peut être plus coûteuse que vous pouvez le penser.¹

Remplacement du moteur	12 000 \$
Remplacement de la boîte de vitesses	6 000 \$
Convertisseur de puissance/continu-alternatif pour moteur électrique/hybride	3 200 \$
Réparation du différentiel	3 000 \$
Remplacement du système de coussins gonflables	2 500 \$
Réparation du climatiseur	2 000 \$
Réparation de la boîte de transfert (4x4)	2 000 \$
Fuite du joint de culasse	1 600 \$
Remplacement de l'alternateur	1 200 \$
Remplacement de la pompe à carburant	1 200 \$
Remplacement du maître-cylindre de frein	800 \$
Caméra pour stationnement en marche arrière	490 \$

Communiquez avec votre concessionnaire pour obtenir de plus amples renseignements ou composez le 1 866 287-6200.

Vous voulez une plus grande tranquillité d'esprit?

Ajoutez ce **groupe d'avantages** à votre programme de protection, sans franchise.



Déverrouillage des portières à l'aide du cellulaire

En cas de perte ou de bris de votre téléphone cellulaire utilisé pour déverrouiller les portières du véhicule (module de déverrouillage intelligent installé en usine), nous couvrirons la réparation ou le remplacement.



Logiciel multimédia

Nous couvrons le coût des mises à jour du logiciel des systèmes d'info-divertissement du véhicule, qui sont recommandées par le fabricant, et ce, jusqu'à concurrence de 500 \$. Ainsi, vous ne vous retrouverez pas dans l'océan alors que vous tentez de vous rendre à l'épicerie.



Récompense pour absence de réclamations*

Si vous n'avez jamais soumis de réclamation en vertu de votre programme de protection, vous êtes admissible à l'une des trois options suivantes :

1. Un chèque de remboursement au montant payé pour votre Protection contre les bris mécaniques (taxes comprises), jusqu'à concurrence de 1 000 \$; ou
2. Un escompte en magasin, émis par le concessionnaire-vendeur, au montant total payé pour votre Protection contre les bris mécaniques (taxes comprises), jusqu'à concurrence de 2 000 \$; ou
3. Un coupon SécurAuto équivalant au montant total que vous avez payé pour votre Protection contre les bris mécaniques, à échanger chez votre concessionnaire-vendeur lors de l'achat d'une nouvelle Protection contre les bris mécaniques ou d'un autre produit de SécurAuto.

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES



Pièces authentiques

Lorsqu'une pièce doit être remplacée sur votre véhicule, nous couvrons les pièces authentiques du fabricant.



Entreposage des pneus²

Il ne vous sera plus nécessaire d'utiliser vos pneus d'hiver comme table de chevet, puisque nous couvrons jusqu'à concurrence de 150 \$ par année civile pour l'entreposage.

Communiquez avec votre concessionnaire pour obtenir de plus amples renseignements ou composez le 1 866 287-6200.

[securedrive.ca](https://www.securedrive.ca)

* La Récompense pour absence de réclamations n'est pas offerte avec le Programme De base.

1. Les montants sont indiqués à titre d'exemple seulement et ne représentent pas nécessairement vos frais réels de réparation.
2. L'entreposage des pneus est offert seulement chez les concessionnaires participants.
3. Veuillez lire votre contrat/police de Protection contre les bris mécaniques pour connaître la liste complète des exclusions et des limites.

Ce dépliant présente un résumé de la Protection contre les bris mécaniques. Veuillez consulter le contrat/la police de PBM pour obtenir de plus amples renseignements sur les critères d'admissibilité, la couverture et les exclusions qui s'appliquent à l'achat de ce produit et qui ont préséance sur le contenu du présent dépliant. Le contrat/la police de Protection contre les bris mécaniques pourrait ne pas être offert(e) dans certaines provinces et certains territoires, et certaines dispositions pourraient varier en fonction des exigences propres à ces provinces et à ces territoires. S'il y a lieu, ce produit est souscrit par la Compagnie d'Assurance Trisura Garantie, 333 Bay Street, bureau 1610, Toronto (Ontario); téléphone 416 214-2555; télécopieur 416 214-9597; www.trisura.com.

Le Groupe Financier LGM, « LGM », « SécurAuto » et les logos applicables sont des marques de commerce du Groupe Financier LGM - Une division de LGM Financial Services inc. Tous droits réservés.

SD-MBP-B2C-DIGI-0723-R1F

Articles couverts³

	Élite	Essentiel	De base
Moteur (et toutes pièces internes lubrifiées)			
Bloc-cylindres, culasse(s)	●	●	●
Pompe à injection pour moteur diesel et injecteurs	●	●	●
Pompe à eau	●	●	●
Pompe à huile et carter de la pompe à huile	●	●	●
Amortisseur de vibrations	●	●	●
Carter de distribution	●	●	●
Tubulure d'admission et collecteurs d'échappement	●	●	●
Couvre-culasse	●	●	●
Supports du moteur	●	●	●
Bagues et joints d'étanchéité	●	●	●
Turbocompresseur / surcompresseur (et toutes pièces internes lubrifiées)			
Carter du turbocompresseur / surcompresseur	●	●	●
Bagues et joints d'étanchéité	●	●	●
Boîte de vitesses (boîte de vitesses automatique ou manuelle, ainsi que toutes les pièces internes lubrifiées)			
Boîte de vitesses	●	●	●
Convertisseur de couple	●	●	●
Volant du moteur / couronne de lancement	●	●	●
Modulateur à dépression	●	●	●
Unité de commande électronique interne	●	●	●
Refroidisseur de boîte de vitesses	●	●	●
Supports de boîte de vitesses	●	●	●
Carter d'huile	●	●	●
Bagues et joints d'étanchéité	●	●	●
Boîtier de transfert (et toutes pièces internes lubrifiées)			
Boîte de transfert	●	●	●
Bagues et joints d'étanchéité	●	●	●
Essieu moteur (et toutes pièces internes lubrifiées)			
Carters d'essieu moteur	●	●	●
Moyeux à verrouillage des roues	●	●	●
Arbres de transmission et noix de rotule	●	●	●
Joints universels	●	●	●
Relais de transmission	●	●	●

	Élite	Essentiel	De base
Joints homocinétiques	●	●	●
Coussinets de roues / ensembles de moyeu	●	●	●
Roulement de boîtier de différentiel	●	●	●
Système de verrouillage des quatre roues motrices	●	●	●
Couvercle du différentiel	●	●	●
Arbre d'essieu	●	●	●
Bagues et joints d'étanchéité	●	●	●

Véhicules électriques / hybride

Votre moteur peut être différent, mais vous êtes tout de même couvert en cas de panne mécanique.

	Élite	Essentiel	De base
Moteur électrique	●	●	●
Câbles à haute tension fournis par le fabricant	●	●	●
Convertisseur de puissance / continu alternatif	●	●	●
Système de charge résidentiel	●	●	●
Batterie de véhicule électrique/hybride	●	●	●
Chargeur de batterie pour véhicule électrique/hybride	●	●	●
Générateurs	●	●	●

Direction

	Élite	Essentiel	De base
Boîtier de direction ou pignons et crémaillères (et toutes pièces internes)	●	●	●
Pompe et boyaux de servodirection	●	●	●
Fusées de direction	●	●	●
Levier de commande	●	●	●
Bras de renvoi	●	●	●
Embouts extérieur de crémaillère et raccords	●	●	●
Arbres de colonne de direction et accouplements	●	●	●
Mécanisme interne de volant inclinable	●	●	●
Vérin d'assistance et pompe	●	●	●
Unité de commande électronique / solénoïdes	●	●	●
Unité de contrôle de direction assistée	●	●	●
Moteur à pas	●	●	●

	Élite	Essentiel	De base
Soupape de commande	●	●	●
Bagues et joints d'étanchéité	●	●	●
Composantes électriques			
Alternateur	●	●	●
Régulateur de tension	●	●	●
Démarrateur, solénoïde et pignon d'engagement	●	●	●
Faisceau de fils électriques du compartiment moteur	●	●	●
Module d'injection électronique	●	●	●
Capteur de position d'arbre à cames	●	●	●
Détecteur de cognement	●	●	●
Commutateur d'allumage / cylindre du commutateur d'allumage	●	●	●
Moteur d'essuie-glace avant	●	●	●
Moteur d'essuie-glace arrière	●	●	●
Interrupteur et pompe de lave-glace	●	●	●
Feux d'arrêt; interrupteur de phares et de clignotants	●	●	●
Interrupteur multifonction	●	●	●
Interrupteur du chauffage et de la climatisation	●	●	●
Système de contrôle manuel de chauffage et de climatisation	●	●	●
Klaxons	●	●	●
Climatiseur			
Condensateur	●	●	●
Compresseur	●	●	●
Système d'embrayage de compresseur et poulie	●	●	●
Conduits et boyaux de climatiseur	●	●	●
Évaporateur	●	●	●
Poulie et roulement de poulie	●	●	●
Interrupteur à deux intensités du compresseur	●	●	●
Soupape de dilatation	●	●	●
Interrupteur de cycle de pression	●	●	●
Bagues et joints d'étanchéité	●	●	●
<i>Les pièces suivantes sont aussi couvertes si elles sont requises pour la réparation d'une pièce couverte du climatiseur figurant dans la liste ci-dessus :</i>			
Accumulateur / sécheur	●	●	●
Tube à orifices	●	●	●

	Élite	Essentiel	De base
Huile et frigorigène	●	●	
Systèmes électriques de pointe			
Régulateur de contrôle automatique de température	●	●	
Ensemble des instruments électroniques	●	●	
Jauges	●	●	
Distributeur	●	●	
Compteur kilométrique électronique	●	●	
Système de verrouillage électronique des portes	●	●	
Module du régulateur de vitesse; transducteur	●	●	
Servocommande et amplificateur du régulateur de vitesse	●	●	
Commutateur d'allumage du régulateur de vitesse	●	●	
Moteur des phares	●	●	
Moteur et interrupteurs des vitres électriques	●	●	
Moteur et interrupteurs des sièges électriques	●	●	
Moteur et interrupteurs des rétroviseurs électriques	●	●	
Moteur de l'antenne électrique	●	●	
Mât de l'antenne	●	●	
Moteur du toit décapotable	●	●	
Moteur électrique du toit ouvrant	●	●	
Module de gestion du groupe motopropulseur	●	●	
Interrupteur de dégivreur arrière	●	●	
Interrupteurs et actionneurs du verrouillage des portières électriques	●	●	
Power door lock actuators and switches	●	●	
Système mondial de localisation (GPS)	●	●	
Système de navigation	●	●	
Lecteur CD/DVD et radio	●	●	
Système de contrôle pour stationnement en marche arrière	●	●	
Systèmes de soutien par satellite du fabricant (OnStar ^{MC})	●	●	
Freins			
Maître cylindre et cylindre de freins assistés	●	●	
Soupape de répartition de freinage	●	●	
Servohydraulique de freinage	●	●	

	Élite	Essentiel	De base
Étrier de freins à disque	●	●	
Cylindres de roues	●	●	
Soupape compensatrice de freinage	●	●	
Canalisation de freins hydrauliques et raccords	●	●	
Commande hydraulique	●	●	
Système de frein de stationnement et timonerie	●	●	
Commande électronique	●	●	
Capteur de vitesse des roues	●	●	
Valve modulatrice de pression / clapet d'isolement de décharge	●	●	
Accumulateur de pression	●	●	
Ensemble pompe hydraulique / moteur	●	●	
Bagues et joints d'étanchéité	●	●	
Alimentation de carburant			
Pompe à carburant	●	●	
Injecteurs de carburant	●	●	
Détecteurs (sauf détecteur d'oxygène)	●	●	
Pompe à vide	●	●	
Unité d'alimentation du réservoir de carburant	●	●	
Conduits métalliques d'alimentation en carburant	●	●	
Moteur du recyclage des vapeurs de carburant	●	●	
Bagues et joints d'étanchéité	●	●	
Suspension avant et arrière			
Bras de suspension supérieurs et inférieurs	●	●	
Arbres de bras de suspension, paliers et coussinets	●	●	
Rotules d'articulation supérieures et inférieures	●	●	
Bras radial et coussinets	●	●	
Barre de torsion et supports ou coussinets	●	●	
Barre stabilisatrice, raccords et coussinets	●	●	
Axe et support de l'axe	●	●	
Système de suspension variable	●	●	
Système de refroidissement			
Ventilateur, moteur et relais du système de refroidissement	●	●	
Embrayage hydraulique du ventilateur	●	●	

	Élite	Essentiel	De base
Tendeur de courroie	●	●	
Radiateur	●	●	
Radiateur de chauffage	●	●	
Thermostat	●	●	
Moteur de ventilation	●	●	
Soupape à eau chaude	●	●	
Système antipollution			
Boyaux de soupape de recyclage des gaz de carter	●		
Adaptateur pour système de recyclage des gaz de carter	●		
Soupape de dérivation d'air secondaire injecté	●		
Capteur de régulation de débit massique d'air	●		
Ajustage de dépression	●		
Valve de dérivation	●		
Solénoïde de purge de l'absorbant de vapeur de carburant	●		

Usage commercial léger ³	✓	✓	✓

COUVERTURE ÉLITE

Toutes les composantes du véhicule³

Exemples de composantes supplémentaires couvertes :

- Coussins de sécurité
- Éléments de siège chauffant
- Système d'avertissement de changement de voie
- Boîte à fusibles
- Ressort d'embrayage
- Réservoir de lave-glace et gicleurs
- Système et caméras pour stationnement en marche arrière
- Câblage
- Régulateur de vitre à commande électrique

DES EXCLUSIONS S'APPLIQUENT

Les bris mécaniques déjà couverts en vertu de la garantie du fabricant et ceux causés par un manque d'entretien tel que requis par la garantie du fabricant ne sont pas couverts par la Protection contre les bris mécaniques.

COMPOSANTES NON COUVERTES³

Accessoires comme les télécommandes de déverrouillage avec ou sans clé et l'équipement audio non installé en usine.

L'entretien associé aux composantes comme les batteries et les systèmes d'échappement.

Les éléments esthétiques comme les vitres, les lentilles et les phares scellés.